

Kontrola OOM podľa EIC kódov

1. Po prihlásení do EDC môžete použiť na ľavej lište modul „**Kontrola OOM podľa EIC**“.
2. Tu platí princíp, že distribučná spoločnosť musí založiť nové odberné alebo odovzdávacie miesto (OOM) do systému OKTE a až následne bude možné s ním pracovať v systéme EDC.
3. Rovnako tak musí distribučná spoločnosť údaj aktualizovať napr. pri výmene elektromera na priebehový.*
4. Ako dlho bude proces aktualizácie údajov trvať je otázka na distribučnú spoločnosť, OKTE do tohto procesu nevie zasiahnuť. Je potrebné počkať alebo príp. kontaktovať distribučnú spoločnosť.
5. Preto je vždy potrebné si cez modul „**Kontrola OOM podľa EIC**“ overiť, či už distribučná spoločnosť založila/ aktualizovala dané odberné a odovzdávacie miesta.
6. Tento modul Vám podľa zadaného EIC kódu povie, či už dané miesto distribučná spoločnosť založila/ aktualizovala.
7. Ak vidíte, že odovzdávacie miesto zatiaľ v systéme EDC neexistuje, tak zatiaľ nezačínajte proces založenia zmluvy ZPÚ alebo príp. proces založenia alebo zmeny skupiny zdieľania, inak systém EDC nebude akceptovať dané OOM a nebudete môcť dokončiť daný proces.
8. Takisto ak vidíte, že odberné miesta zatiaľ nemajú aktualizovaný údaj pre priebehové meranie, tak zatiaľ nezačínajte proces založenia/ zmeny skupiny zdieľania (priebehové meranie je podmienkou zaradenia OOM do skupiny zdieľania).

*

1. Podmienkou pre pridanie OOM do SZE je meradlo s priebehovým meraním.
2. Distribučná spoločnosť štandardne po pripojení fotovoltiky do sústavy vždy vymení elektromer na danom mieste za priebehový, ak tam predtým nebol.
3. Bežné domácnosti naopak štandardne priebehový elektromer nemajú.
4. Pre viac informácií ohľadom toho, aké máte meradlo a prípadnej zmeny meradla, kontaktujte prosím svoju distribučnú spoločnosť.